

Olajtöltő differenciálművekhez és automata sebességváltókhoz  
13 db  
profi Asta



Használati utasítás

Ha ezekkel a szerszámokkal dolgozik, gondoskodjon a munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabályok betartásáról. Tekintse át az alkalmazásokat és a korlátozásokat, valamint az ezen eszközökkel kapcsolatos lehetséges veszélyeket.

- Tartsa a készüléket jó állapotban.
- A sérült alkatrészeket ki kell cserélni. Csak eredeti alkatrészeket használjon. A nem eredeti alkatrészek használata károsodást okozhat és a garancia érvényét vesztheti.
- A munkaterületnek tisztának és megfelelően megvilágítottnak kell lennie.
- Figyelem!!! A fékvezetékek végein végzett munkák során mindig viseljen jóváhagyott védőfelszerelést, mint például: ruházatot, kesztyűt és arcvédőt.
- Tartsa távol a gyermekeket és az illetéktelen személyeket a munkahelytől.
- NE használja a szerszámokat a rendeltetésüktől eltérő célokra.
- NE használja a szerszámokat, ha azok sérültek, látható hibák vannak rajtuk, mivel ez sérülést/sérülést okozhat.
- Ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék ezeket a szerszámokat, akiket nem képeztek ki a munkavégzésre.
- Ne szivattyúzza az olajat, ha a kezelő fáradt vagy alkohol, kábítószer vagy bódítószer hatása alatt áll.
- Amikor a szerszámokat nem használják, tisztán kell tartani, és száraz, biztonságos helyen kell tárolni, védve a defmitől.

### **SZENT SZAR!!!**

- A jelen kézikönyvben szereplő valamennyi utasítás, figyelmeztetés vagy figyelmeztetés nem minden körülményekre és helyzetre vonatkozik. A kezelőnek a berendezés használata során a helyes eljárásokat kell követnie.

1. Töltse fel a tartályt új folyadékkal. Ellenőrizze, hogy a fogantyú előtt lévő működtető kapcsoló vákuum állásban van-e.
2. Csatlakoztassa a levegőt az A-13ED10L-hez, és ellenőrizze, hogy a nyomás a biztonságos tartományon belül van-e.
3. Helyezze be a tömlőt a hengerbe az új folyadékkal (az ATF-csatlakozót az olajteknőből a légtelenítő tömlőhöz lehet csatlakoztatni), és kapcsolja be a levegőt, hogy az új folyadék a tartályba kerüljön. Amikor a feltöltés befejeződött, kapcsolja ki a levegőt.
4. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló működik-e.
5. Keressen egy megfelelő adaptert a gyűjteményből, és csatlakoztassa a járműhöz.

6. Csatlakoztassa az adaptert a tömlőhöz.

7. A töltés megkezdéséhez nyissa ki a légkapcsolót. Az új folyadék a sebességváltóba kerül.

8. A művelet befejezéséhez zárja be az adagolókapcsolót és a légkapcsolót.

## Adapterek

AT 101 L 1 8 NPT



AT 102



AT 103



AT 104 PORSCHE



AT 105 VW/AUDI, MINI COOPER  
M10x1.0P



AT 106 MERCEDES 722.9  
M12x1.5P



AT 107 M24 x 1,5P



AT 108 VW/AUDI CVT  
M22x1.5P



AT 109 5 16x24 N



AT 110 TOYOTA/LEXUS  
M18x1.5P



AT 111 M30x 1 5P



AT 112 M 1 0x 1 0ç IU 1 ix 1 OP  
inter 2007



AT 113 Infiniti 7 speed  
M8x1.0P



Fontos:

Gondoskodjon arról, hogy a szerszámot biztonságban tartsa a munkahelyen.

NE használja a szerszámokat, ha azokon sérülés jelei vannak.

Tartsa a szerszámokat jó és tiszta állapotban a jobb teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

Tilos:

- Nem a gyártó által meghatározott célra használt szerszámok használata.

- Jogosulatlan javítások és szerkezeti változtatások eszközön történő elvégzése.

A Szállító nem vállal felelősséget a szerszám nem megfelelő használata és működtetése által okozott károkért.